

## SCHNELLSTART ANLEITUNG

### 1 Systemstart


Drehen Sie dazu den Schlüsselschalter um 90° im Uhrzeigersinn. Das System fährt nun hoch. Im Anschluss ist ihr CRUISER sofort einsatzbereit. Die Beleuchtung ist dabei dauerhaft an.

Sollte Ihr CRUISER optional mit einem kabellosen Display ausgestattet sein (rechtes Bild), dann schalten Sie dieses bitte gesondert durch die Taste in der Mitte ein.



### 2 Unterstützungsstufe

Über die beiden Pfeiltasten auf der linken Seite des Displays eine Unterstützungsstufe zwischen 1 (niedrigste Stufe) und 5 (max. Unterstützung) auswählen. Die Auswahl der Stufe 0 deaktiviert den Antrieb vollständig. Anfahrhilfe und Rückwärtsgang sind hier ebenfalls deaktiviert.



### 3 Anfahrhilfe / Schiebehilfe

Es muss eine Unterstützungsstufe gewählt und die Feststellbremse gelöst sein.

Ziehen Sie die Hinterradbremse und halten Sie den Daumengashebel gedrückt. Lassen Sie nun die Hinterradbremse los. Der CRUISER beschleunigt nun bis max. 6 km/h.

**Achten Sie dabei zu ihrem Schutz auf ihre Füße!**




### 4 Feststellbremse

Der linke Bremshebel dient gleichzeitig als Betriebsbremse und als Feststellbremse.

Um die Feststellbremse dauerhaft zu aktivieren muss der Knopf am Bremshebel aktiv eingerastet werden. Zum Lösen der Feststellbremse muss der Knopf aus der Rastposition wieder gelöst werden.

**Fahren Sie niemals mit angezogener Feststellbremse!**



## 5 Rückwärtsgang

**Stellen Sie zu ihrem Schutz beide Füße auf die Pedale!**

An der Bedieneinheit eine Unterstützungsstufe wählen. Feststellbremse ggf. lösen. Links rote Taste drücken und halten. Rechts Daumengas betätigen. Der CRUISER beschleunigt nun bis max. 2 km/h.



## 6 Ausschalten des Systems

Drehen Sie dazu den Schlüsselschalter um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Das System fährt sich nun runter. Die Akkus deaktivieren sich nach einiger Zeit selbstständig und müssen nicht explizit ausgeschaltet werden. Wenn Sie einen CRUISER mit Akkus von AES haben (keine Ladebuchsen am Heck), dann schalten Sie bitte noch zusätzlich an der Bedieneinheit ab.



## 7 Akkus laden

- CRUISER ausschalten.
- Akkus am CRUISER abstecken / entnehmen.
- Akkus mit Ladegerät verbinden.
- Ladegeräte mit Stromnetz verbinden. Der Ladevorgang startet damit automatisch.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, Ladegeräte vom Stromnetz trennen.
- Erst jetzt Ladekabel von den Akkus trennen.
- Akkus in den CRUISER einsetzen.
- Beide Akkus innerhalb von 20 Sekunden mit dem System verbinden.



## KONTAKT

BAYK AG  
Dettenhofener Str. 14  
93188 Pielenhofen  
Germany

Telefon: +49 9409 86 255 77  
E-Mail: [info@bayk.ag](mailto:info@bayk.ag)  
Web: [www.bayk.ag](http://www.bayk.ag)



[facebook/bayk.ag](https://www.facebook.com/bayk.ag)

[instagram/bayk\\_ag](https://www.instagram.com/bayk_ag)